

W800_JTAG_Debug_Board 使用指导

V1.0.0

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro) 地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层 电话:+86-10-62161900 公司网址:www.winnermicro.com



北京联盛德微电子有限责任公司

文档历史

版本	完成日期	修订记录	作者	审核	批准
V1.0.0	2020-07-02	创建			
					\wedge
					7
			~		
		HILL HILL			



北京联盛德微电子有限责任公司

長目

1	概述				
2	功能及付	〕能及使用说明			
	2.1	Debug_Board 整体布局示意图1			
	2.2	通信连接方式1			



1 概述

文档详细说明了 W800_JTAG_Debug_Board 的主要功能及连接方式。

2 功能及使用说明

W800_JTAG_Debug_Board 主要通过 JTAG 接口与 W800 芯片的 SWD 通信,为 W800 调试过程中提供 Debug 功能。

2.1 Debug_Board 整体布局示意图



2.2 通信连接方式

首先电脑上安装 DebugServer 软件,通过 USB 线连接 W800_JTAG_Debug_Board 到 电脑后,电脑上会自动安装驱动。安装好驱动后,在电脑"设备管理器"中会有以下设备

libusb-win32 devices
C-SKY CKLink V1

或者类似名称的 C-SKY CKLink 设备:

使用杜邦线将左侧 CN2 接插件的 TCK 连接 W800 的 PA1 脚, TMS 连接 PA4 脚, GND 连接 W800 板

的 GND 脚,即可实现 W800_JTAG_Debug_Board 与 W800 通过 SWD 接口通信控制。

上部 CN1 接插件的 TCK 及 TMS 为该控制板程序下载口。用户请勿使用。

W800_JTAG_Debug_Board 同时提供对外输出 3.3v 的功能。提供电流最大 500mA。 在调试过程中,在最大电流允许的情况下,可以使用该电源直接给 W800 开发板等供 电。

W800_JTAG_Debug_Board 提供 RESET 按键,当该板出现异常情况,可以通过按 RESET 键来复位。